

Timberwise

ELÄMÄSI LATTIA



PARKETIN HOITO JA KUNNOSSAPITO LAKATUT LATTIAT



TIMBERWISE LAKATTUJEN LATTIOIDEN HOITO JA KUNNOSSA-PITO

Timberwise- lattia on asennuksen ja ensimmäisen siivouksen jälkeen heti valmis käytettäväksi. Timberwisen lakatut lattiat ovat pintakäsitelty tehtaalla kulutuksenkestävällä ultravioletivalokoveteisellä akrylaattilakalla. Lakka ei luovuta sisäilmaan terveydelle haitallisia aineita eikä formaldehydiä. Lattia kestää oikein asennettuna, käytettynä ja hoidettuna vuosikymmeniä.

Timberwise lattioiden ylläpito ja huolto on helppoa ja yksinkertaista noudattamalla seuraavia ohjeita:

- Ylläpidä oikea huoneilmankosteus (RH 35-60%) sekä ohjeiden mukainen lämpötila (+18-24°C) kaikkina vuodenaikoina. Kosteina kausina (kesä) on huolehdittava riittävästä tuuletuksesta, ja kuivina kausina (talvi) oikeasta ilmankostutuksesta käyttämällä huoneilmankosteuttajaa.
- Estä ulkoa tulevan pölyn, hiekan ja kivien kulkeutuminen parketille ovimatoilla ulko-ovien molemmin puolin.
- Estä vesivahinkoja asettamalla muovimatto kenkien alle eteistilassa.
- Imuroi ja moppaa säännöllisesti, jotta lika ei pinty parketin pintaan.
- Käytä niukasti vettä siivouksessa - parketin pinnan tulee olla kuiva minuutin jälkeen moppauksesta.
- Vältä vahvoja pesuaineita, jotta parkettia suojaava öljyvaha- tai lakkakerros ei kulu pois.
- Vältä liiallisen pesuaineen käyttöä, jotta parketin pintaan ei muodostu likaa keräävää pesu-ainekerrosta.
- Puhdista tahrat välittömästi.
- Käytä huopatassuja huonekalujen jaloissa estämään parketin naarmuuntumista sekä suojaa lattia pyörällisen työtuolin alta.

Päivittäinen hoito:

Imuroi pois irtoroskat ja pyyhi lattiaa nihkeällä mikrokuitumopilla tai lattiapyyhkeellä. Älä kastele lattiaa tarpeettomasti, vaan käytä aina niukasti vettä puulattioita pestessäsi. Pesuliukseksi suosittelemme lämmintä vettä ja mietoa puulattioille soveltuvaa puhdistusainetta, esim. Kiilto lakatun lattian pesuainetta. Harjatuilla pinnoilla suosittelemme käyttämään mikrokuitumoppia jossa on "nypyläinen" pinta, jolla pääsee paremmin myös harjattuihin puunsyihin.

Ohjeita tahrojen poistoon:

- Rasvan, öljyn, kengänjalkien, kenkävoiteen, tervan, pien ja suklaan aiheuttamat tahrat puhdistetaan mineraalitärpätillä.
- Hedelmien, marjojen, maitotuotteiden, mehujen, virvokkeiden, viinin, kahvin, teen ja virtsan jäljet saa parhaiten poistettua synteettisillä pesuaineilla.
- Kuulakärkikynän, musteen, huulipunaa ja konttorikemikaalien jälkiin käytetään talousspriitä.
- Veritahrat puhdistetaan kylmällä vedellä.

Koko lattian hoitokäsittely:

Jos lakattu pinta vuosien käytön jälkeen on himmentynyt tai kulunut, Timberwise- lattian voi hioa ja käsitellä uudelleen. Tämä työ kannattaa teettää alan ammattilaisella parhaan ja tasaisimman lopputuloksen takaamiseksi.

HUOM! Harjattujen puulattioiden pintarakenne muuttuu, jos pintaa hiotaan. Timberwise parketin pintasäle on n. 3,5 mm paksu, joten harjatun lattian voi hioa 2 kertaa.